

Anslut Phone Recorder enheten till en mobiltelefon

STEG 1

Anslut mobilkabeln till mobilens headset uttag



Anslut andra änden av kabeln till inspelningsenhetens BASE uttag



STEG 2

Anslut kabeln Jabra GN1200 Smartcord till HANDSET uttaget på inspelningsenheten



Ställ in Jabra GN1200 Smartcord kabeln på läge: 6



Anslut ditt Jabra Headsetet i andra änden av Jabra Smartcord kabeln (QD)



**Jabra GN Quick connect
QD**



Justera ljudnivån på dina inspelningar (programversion 3,0)

Olika mobiltelefonstillverkare har olika utgående nivåer på sina headset-uttag. Därför behöver du justera in nivån på ditt eget ljud i programvaran (du kan däremot inte justera inspelningsnivån på den andra sidan av telefonsamtalet).

När du har justerat GAIN nivån i programvaran kommer du att höra både dig själv och den andra sidan av det inspelade samtalet i samma ljudnivå.

STEG FÖR STEG

Klicka på ikonen: Show List

Välj fliken: Device Control

Justera Gain: 0-255



The screenshot shows the USB Recorder software interface. At the top, there is a status bar with a timer showing '00:00:00.00 / 00:00:00.00' and the word 'Idle.' Below this is a control panel with various icons. The main window has a menu bar with 'Query', 'List', 'Rec. Data', 'Device Control', and 'Admin'. The 'Device Control' tab is selected, showing a 'Recording Gain' dropdown menu set to '200'. Below the gain setting, there are controls for 'USB: USB 1', including play/stop buttons and recording options for 'Rec Phone' and 'Rec Room'. A text box on the right provides instructions for adjusting the gain.

Show list ikon

Device Control flik

Recording Gain:
Normal nivå för det flesta mobiler tillsammans med smartcord kabel: **200**
Skala för justering: **0-255**
Du får själv prova vilken nivå som blir bäst för din mobil